

Strait-Flex® Wet-Stick

Hörnskydd fast längd - komposit

Wet-Stick är ett vattenaktiverande limma-på hörnskydd i kompositmaterial, för 90° hörn på obehandlade kartongklädda gipsskivor. Inget spackel eller specialverktyg behövs vid montering. Liten pärlformad näsan levererar en ren, rak linje som kräver mindre spackel för att färdigställas.

- Vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn
- Extra lämplig i utrymmen där slitagenivån är lite högre
- Stöttålig näsa
- Levererar en perfekt, rak linje utan pappersfront som ruggar, delaminerar eller kupar sig
- Ingen kantsprickning eller fördröjd insjunkning

Produkt data och beställningsinformation

Art.nr.	Bredd	Längd	Ant.förp/lpm	Ant.förp/pall
WS-8	7,6 cm	244 cm	50st (122 m)	64
WS-9	7,6 cm	274 cm	50st (137 m)	64
WS-10	7,6 cm	305 cm	50st (152 m)	64
WS-12	7,6 cm	366 cm	50st (183 m)	64

Godkännanden och certifikat

- ASTM C1047 - Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
- Miljö och produktrelaterad information finns för hämtning på www.ncpe.sweden.se

Montering

- Mät och kapa Wet-Stick till önskad längd med en sax eller liknande.
- Vät insidan av Wet-Stick med en lågtrycksspruta, använd rent vatten. Vät inte med svamp eller liknande då det kan avlägsna lim från ytan. Ställ Wet-Stick upp så att överflödigt vatten kan rinna av.
- När limmet känns kletigt (60 sekunder), monteras Wet-Stick på hörnet.
- För snabbare installation, använd Strait-flex rullverktyg WSR. Låt limmet sätta sig 30-60 minuter (beroende på rumstemperatur) innan vidare spackelbehandling.
- Applicera första lager spackel i en bredd av ca 250 mm över Wet-Stick. Låt torka helt.
- Applicera andra lager spackel i en bredd av ca 350 mm över Wet-Stick. Låt torka helt.
- Slipa av med sandpapper 100-150 korn vid färdigspackling med mediumgraderat spackel, och 120-200 korn vid färdigspackling med lättviktsspackel. Wet-Stick kommer inte att rugga sig vid överslipning.

Förvaring

Förvaras på en torr, plan yta skyddad från fukt.

Ansvarsfriskrivning

Wet-Stick är avsett att skydda och förbättra ett hörns estetik och hållbarhet, men det kan inte kompensera för eller rätta upp felaktigt monterade eller undermåligt fastsatta gipsskivor. Eventuella snedheter, ojämna vinklar eller strukturella brister i väggkonstruktionen måste åtgärdas genom korrekt underarbete och professionell montering av gipsskivor. Tillverkaren/säljaren ansvarar inte för konsekvenser av felaktig installation eller för skador som uppstår på grund av bristfälligt underarbete.

